SONOFF

AirGuard PM2.5

Quick Guide V1.0
Instrukcja Obsługi

Air Quality Monitor

SAWF-079

EN FR NL DE IT ES PT PL CZ SK HU RO GR

1

安装设备
取りかけ
Installation
Installation
Installation
Installation
Installation
Instalacja
Installation
Installation
Instalación
Instalação
Установка

本设备支持打开背面支架，并放置在桌面上使用。
このデバイスはリアスタンドを開き、そしてデスクトップに置いて、使用することもサポートします。
This device supports opening the rear stand and placing it on a desktop for use.
Dieses Gerät kann der hinteren Ständer geöffnet und das Gerät zur Verwendung auf einen Tisch gestellt werden.
Cet appareil permet d'ouvrir le support arrière et de le placer sur un bureau pour l'utiliser.
Questo dispositivo consente di aprire il supporto posteriore e di posizionarlo su una scrivania per l'uso.
To urządzenie umożliwia otwarcie tylnej podstawki i umieszczenie go na biurku w celu użycia.
Denna enhet stöder att det bakre stativet öppnas och att den placeras på en skrivbord för användning.
Dit apparaat ondersteunt het openen van de achterste standaard en het plaatsen op een bureaublad voor gebruik.
Este dispositivo permite abrir el soporte trasero y colocarlo sobre un escritorio para su uso.
Este dispositivo permite abrir o suporte traseiro e colocá-lo numa secretária para utilização.
Это устройство позволяет открыть заднюю подставку и поставить его на рабочий стол для использования.

50°Max

1 2

①

*注意：
1. 请勿将设备堵塞或覆盖进风口，以保持清洁测量精度。
2. 请勿将设备长时间放置于强污染环境中，以免损坏传感器。

*注意：
1. 測定の精度を保持するために、通気口を塞いだり、覆ったりしないようご使用してください。
2. センサーの損傷を防ぐために、長期に汚染された環境で長時間放置しないようにお勧めします。

*Note:
1. Ensure the air vents are not blocked or covered to maintain measurement accuracy.
2. Avoid prolonged exposure to highly polluted environments to prevent sensor damage.

*Hinweis:
1. Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen nicht blockiert oder abgedeckt sind, um die Messgenauigkeit zu erhalten.
2. Vermeiden Sie längere Aufenthalte in stark verschmutzten Umgebungen, um Schäden am Sensor zu vermeiden.

*Remarque :
1. Assurez-vous que les orifices d'aération ne sont pas bloqués ou couverts afin de maintenir la précision des mesures.
2. Evitez une exposition prolongée à des environnements très pollués afin de ne pas endommager le capteur.

*Nota:
1. Assicurarsi che le prese d'aria non siano bloccate o coperte per mantenere la precisione della misurazione.
2. Evitare l'esposizione prolungata ad ambienti altamente inquinanti per evitare danni al sensore.

*Uwaga:
1. Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zablokowane lub zakryte, aby zachować dokładność pomiaru.
2. Unikaj długotrwałego narażenia na działanie silnie zanieczyszczonego środowiska, aby zapobiec uszkodzeniu czujnika.

*Anmärkning:
1. Se till att luftventilerna inte är blockerade eller täckta för att bibehålla mätnoggrannheten.
2. Undvik långvarig exponering för starkt förorenade miljöer för att förhindra sensorskador.

*Noot:
1. Zorg ervoor dat de luchtopeningen niet geblokkeerd of afgedekt zijn om de meetnauwkeurigheid te behouden.
2. Vermijd langdurige blootstelling aan sterk vervuilde omgevingen om schade aan de sensor te voorkomen.

*Nota:
1. Asegúrese de que las rejillas de ventilación no estén bloqueadas o cubiertas para mantener la precisión de las mediciones.
2. Evite la exposición prolongada a ambientes muy contaminados para evitar daños en el sensor.

*Nota:
1. Certifique-se de que as saídas de ar não estão bloqueadas ou tapadas para manter a precisão da medição.
2. Evite a exposição prolongada a ambientes altamente poluídos para evitar danos no sensor.

*Примечание:
1. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не заблокированы и не закрыты, чтобы сохранить точность измерений.
2. Избегайте длительного воздействия сильно загрязненной среды во избежание повреждения датчика.

②

土电
電源投入
Power on
Einschalten
Allumer
Accenderе
Zasilanie włączone
Slå på
Strom op
Encender
Ligar
Включить

Pairing button

Input: 5V⎓1A

5 6

*通电后，设备首次使用，默认进入配网模式，"Wi-Fi图标"呈"闪烁"状态。
電源を入れると、初回にデバイスを使用する場合、デフォルトでネットワーク設定モードに入ります。「Wi-Fiアイコン」が「点滅」状態になります。
After power-on, the device enters pairing mode by default during its first use. The "Wi-Fi icon" will flash in a pattern of "two short flashes and one long flash."

Sie gelangt beim ersten Einschalten des Geräts zunächst in den Netzwerkkonfigurationsmodus über. Das „Wi-Fi-Symbol" blinkt im Rhythmus „zweimal kurz, einmal lang".

Après la mise sous tension, l'appareil entre par défaut en mode d'appariage lors de sa première utilisation. Dans ce cas, l'icône Wi-Fi « clignote selon un schéma de « deux clignotements courts et un clignotement long ».

Appena viene alimentato, il dispositivo entra nella modalità di accoppiamento per la prima volta. L'icona Wi-Fi ha due lampeggi brevi e uno lungo.

Po podłączeniu do zasilania urządzenie automatycznie przechodzi w tryb parowania (ikoną pary pomocnych uruchomienia. Ikona „Wi-Fi" miga w sekwencji „dwa krótkie i jeden długi sygnał".

Efter att ha anslutits till strömförsörjning går enheten in i parningsläge som standard under sin första användning. "Wi-Fi-ikonen" blinkar i ett mönster av "två korta blinkar och en lång blink".

Nadat het van stroom is voorzien, gaat het apparaat bij het eerste gebruik standaard naar de netwerkkoppelingsmodus. Het "Wi-Fi-pictogram" geeft "een knipperende van twee korte en één lange".

Al conectarse a la alimentación por primera vez, el equipo entrará en modo de configuración de red de forma predeterminada. El "Icono de Wi-Fi" parpadeará en un patrón de "dos cortos y uno largo".

Após ligar a energia, o aparelho é disposto por vasta pela primeira vez, ele entrará automaticamente no modo de configuração de rede. O "Ícone Wi-Fi" piscará em "dois flashes curtos e um longo".

После включения устройство по умолчанию переходит в режим сопряжения во время первого использования. Значок Wi-Fi будет мигать по схеме «две короткие вспышки и одна длинная».

③

*通电后，设备自动进入配网模式。
*電源を入れると、デバイスは自動的にペアリングモードに入ります。
*After power-on, the device automatically enters pairing mode.
*Nach dem Einschalten geht das Gerät automatisch in den Kopplungsmodus über.
*Après la mise sous tension, l'appareil entre par défaut en mode d'appariage.
*Dopo l'accensione, il dispositivo entra nella modalità di accoppiamento.
*Po podłączeniu do zasilania urządzenie automatycznie przechodzi w tryb parowania.
*Efter att ha anslutits till strömförsörjning går enheten i parningsläge som standard under sin första användning.
*Nadat het van stroom is voorzien, gaat het apparaat bij het eerste gebruik standaard naar de netwerkkoppelingsmodus.
*Tras el encendido, el dispositivo entra en modo de emparejamiento.
*Após ligar a energia, o aparelho é disposto para o modo de emparejamiento.
*После включения устройство по умолчанию переходит в режим сопряжения.

Pairing Button

Input: 5V⎓1A

7 8

*Wenn das Pairing fehlschlägt, gehen Sie wie folgt vor: 1) Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und schließen Sie es wieder an, während Sie auch die AFP neu starten. 2) Halten Sie die Pairing-Taste auf Ihrem Gerät 5 Sekunden lang gedrückt, bis das „Wi-Fi-Symbol" „zwei kurze und ein langes Blinken" anzeigt, und initiieren Sie dann erneut das Pairing.
* Si l'appariage échoue, veuillez suivre les étapes suivantes : 1) Débranchez l'appareil et puis rebranchez-le, tout en redémarrant l'AFP. 2) Appuyez sur le bouton d'appariage de l'appareil et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'icône Wi-Fi « clignote selon le schéma de « deux clignotements courts et un clignotement long », puis procédez à un nouveau appariage.
* Se il impossibile avviare l'accoppiamento, procedere come segue: 1) Scollegare e riaccendere il dispositivo e contemporaneamente riavviare l'AFP. 2) Tenere premuto il pulsante di accoppiamento sul dispositivo per 5 secondi finché l'icona Wi-Fi non inizia "due lampeggi brevi e un lungo", quindi riavviare l'accoppiamento.
* W przypadku niepowodzenia parowania należy: 1) Odłączyć zasilanie urządzenia i ponownie je włączyć, a następnie uruchomić ponownie AFP. 2) Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania przez 5 sekund do momentu, gdy ikona „Wi-Fi" zacznie migać w sekwencji „dwa krótkie i jeden długi sygnał", a następnie ponownie wykonaj parowanie.
* Om parningen misslyckas, följ följande steg: 1) Koppla bort enheten från strömförsörjningen och anslut den sen, samtidigt som du startar om AFP. 2) Tryck och håll ihop parningsknappen på enheten i 5 sekunder tills "Wi-Fi-ikonen" blinkar i ett mönster av "två korta blinkar och en lång blink", för att sedan att para igen.
* Als de koppeling mislukt, volg dan de onderstaande stappen:1) Koppel de voeding van het apparaat los en schakel deze opnieuw in om de AFP tegelijkertijd opnieuw in te schakelen.2) Houd de koppelingsknop op het apparaat gedurende 5 seconden ingedrukt totdat het "Wi-Fi-pictogram" gaat "een knippering van twee kort en één lang", waar, en start de koppeling vervolgens opnieuw op.
* Si el emparejamiento falla, realice los siguientes acciones:1) Desconecte la alimentación del dispositivo y vuelva a encenderlo, reiniciando también la AFP.2) Mantenga presionado el botón de emparejamiento del dispositivo durante 5 segundos, hasta que el "Icono de Wi-Fi" muestre nuevamente el parpadeo de "dos cortos y uno largo", luego inicie empareje de nuevo.
* Se o emparelhamento falhar, execute as seguintes operações:1) Desconecte a fonte de alimentação do dispositivo e religue-a, reiniciando também o AFP.2) Pressione e segure o botão de emparelhamento no dispositivo por 5 segundos, até que o "Ícone Wi-Fi" apresente o padrão de "dois flashes curtos e um longo", e então inicie o emparelhamento novamente.
* Если сопряжение не удалось, выполните следующие действия: 1) Отключите устройство от источника питания и снова подключите его, а также перезапустите AFP. 2) Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения на устройстве в течение 5 секунд, пока значок Wi-Fi не начнет мигать по схеме «две короткие вспышки и один длинный» вспышки, затем повторите попытку сопряжения.

9 10

Matter用戸指南
Matterユーザーガイド
Matter User Guide
Matter Benutzerhandbuch
Guide de l'utilisateur eWeLink
Guida all'uso di eWeLink
Podręcznik użytkownika eWeLink
eWeLink Användarhandbok
eWeLink Gebruikershandleiding
eWeLink Guía del usuario
Guia do Utilizador do eWeLink
Руководство пользователя eWeLink

Add to Apple Home
Add to Google Home
Add to Alexa via Matter
alexa
Add to SmartThings via Matter

打开第设Matter的App，扫描快速指南或设备机身的Matter二维码以添加设备。
Matter-compatible アプリをクリックしてから、クイックガイドのMatterQR コードをスキャンし、或いはデバイス自体をスキャンしてデバイスを追加します。
Open a Matter-compatible App to scan the Matter QR code on the Quick Guide or the device itself to add the device.

11 12

Otfnen Sie eine Matter-kompatible App, um den Matter QR-Code auf der Kurzanleitung oder dem Gerät selbst zu scannen und das Gerät hinzuzufügen.
Ouvrez l'application compatible avec Matter pour scanner le code QR Matter sur le guide rapide ou sur l'appareil lui-même afin d'ajouter l'appareil.
Apri un'app compatibile con Matter per scansionare il codice QR di Matter sulla Guida Rapida o sul dispositivo e aggiungere il dispositivo.
Otwórz aplikację kompatybilną z Matter, aby zeskanować kod QR Matter na skróconej instrukcji obsługi lub samym urządzeniu, aby dodać urządzenie.
Öppna en Matter-kompatibel app för att skanna Matter QR-koden på snabbguiden eller på själva enheten för att lägga till enheten.
Open een Matter-compatible App om de Matter QR code op de Quick Guide of het apparaat zelf te scannen om het apparaat toe te voegen.
Abra la aplicación compatible con Matter para escanear el código QR de Matter en la Guía rápida o en el mismo dispositivo para añadir el dispositivo.
Abra um aplicativo compatível com Matter para ler o código QR do Matter no Guia Rápido, ou no próprio dispositivo, para adicioná-lo.
Откройте совместимое с Matter приложение, чтобы отсканировать QR-код Matter в кратком руководстве или на самом устройстве для добавления устройства.

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

④

最初取用户指南
eWeLinkユーザーガイド
eWeLink User Guide
eWeLink Benutzerhandbuch
Guide de l'utilisateur eWeLink
Guida all'uso di eWeLink
Podręcznik użytkownika eWeLink
eWeLink Användarhandbok
eWeLink Gebruikershandleiding
eWeLink Guía del usuario
Guia do Utilizador do eWeLink
Руководство пользователя eWeLink

1.下载最新版App
1.eWeLink Appアプリをダウンロードしてください
1.Download the eWeLink App
1.eWeLink App herunterladen
1.Télécharger la eWeLink application
1.Scarica la eWeLink App
1.Pobierz eWeLink App
1.Ladda ner eWeLink App
1.Download de eWeLink App
1.Descargar la eWeLink aplicación
1.Baixe o eWeLink App
1.Скачать eWeLink приложение

GET ON Google Play
Download on the App Store

2.添加设备
2.デバイスの追加
2.Add Device
2.Gerät hinzufügen
2.Ajouter un appareil
2.Aggiungi Dispositivo
2.Dodaj urządzenie
2.Lägg till enhet
2.Apparaat toevoegen
2.Añadir dispositivo
2.Adicionar dispositivo
2.Добавить устройство

22.Hz
2.4G

Add Device

14 15

打开eWeLink App扫描设备上二维码，稍等即可连接设备。
eWeLink Appを開き、設備に付いている QR コードをスキャンして、App が提示に従って操作を行う。
Open the eWeLink App and scan the QR code on the device, then follow the instructions given by the app to proceed.
Öffnen Sie die eWeLink App, scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät und folgen Sie dann den Anweisungen der App.
Ouvrez l'application eWeLink et scannez le code QR sur l'appareil, puis suivez les instructions données par l'application.
Aprire l'eWeLink App e scansionare il codice QR sull'apparecchio, quindi seguire le istruzioni fornite dall'applicazione per procedere.
Otwórz aplikację eWeLink App i zeskanuj kod QR na urządzeniu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi przez aplikację, aby kontynuować.
Öppna eWeLink App och skanna QR-koden på enheten, följ sedan instruktionerna från appen för att fortsätta.
Open de eWeLink App en scan de QR code op het apparaat, volg daarna de instructies dat door de app worden gegeven om verder te gaan.
Abra la eWeLink App y escanee el código QR en el dispositivo, luego siga las instrucciones dadas por la aplicación para continuar.
Abra a eWeLink App e escaneie o código QR no dispositivo e siga as instruções fornecidas pelo aplicativo para prosseguir.
Откройте eWeLink App и сканируйте QR-код на устройстве, затем следуйте инструкциям данного приложения для продолжения .

16

如因长连接异常，请在eWeLink App首页点击右上角"+"，选择"添加设备"进行操作。

16

コードをスキャンしてもページが表示されない場合は、eWeLinkアプリのホームページの右上隅にある"+"をクリックしてから、「デバイスを追加」を選択して続行します。
If the page doesn't display after scanning the code, please click the "+" button in the top right corner of the eWeLink App homepage and select "Add Device" to proceed.
Wenn die Seite nach dem Scannen des Codes nicht angezeigt wird, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „+" in der oberen rechten Ecke der eWeLink-App-Startseite und wählen Sie „Gerät hinzufügen", um fortzufahren.
Si la page n'est pas affichée après avoir scanné le code, cliquez sur le bouton « + » dans le coin supérieur droit de la page d'accueil de l'eWeLink App et sélectionnez « Ajouter un appareil » pour continuer.
Se la pagina non viene visualizzata dopo la scansione del codice, fare clic sul pulsante "+" nell'angolo in alto a destra della homepage dell'eWeLink App e selezionare "Aggiungi dispositivo" per procedere.
Jeśli strona nie wyświetli się po zeskanowaniu kodu, kliknij przycisk „+" w prawym górnym rogu strony głównej eWeLink App i wybierz „Dodaj urządzenie", aby kontynuować.
Om sidan inte visas efter att du har skannat koden, klicka på "+" knappen i det övre högra hörnet på eWeLink App hemsidan och välj "Lägg till enhet" för att fortsätta.
Als de pagina niet wordt weergegeven na het scannen van de code, klik dan op de "+" knop in de rechterbovenhoek van de startpagina van de eWeLink App en selecteer "Apparaat toevoegen" om verder te gaan.
Si la página no aparece después de escanear el código, haz clic en el botón «+» de la esquina superior derecha de la página de inicio de la eWeLink App y selecciona «Añadir dispositivo» para continuar.
Se a página não for apresentada após a leitura do código, clique no botão "+" no canto superior direito da página inicial da eWeLink App e selecione "Adicionar dispositivo" para continuar.
Если после сканирования кода страница не отображается, нажмите кнопку"+" в правом верхнем углу главной страницы eWeLink App и выберите«Добавить устройство», чтобы продолжить.

17

User Manual

https://sonoff.tech/usermanuals

输入上方网址查看设备说明书。
上記のURLをスムーズにアクセスしてください。
Enter the website provided above to view the User Manual for the device.
Um auf das Benutzerhandbuch des Geräts zuzugreifen, rufen Sie die oben aufgeführte URL auf.
Pour accéder au manuel d'utilisation de l'appareil, accédez à l'URL indiquée ci-dessus.
Per accedere al Manuale dell'utente del dispositivo, vai all'URL sopra elencato.
Dodatkowe informacje na temat użytkowania produktu są dostępne pod powyższym adresem URL.
För åtkomst till enhetens användarmanual, gå till URL:en ovan.
Ga voor toegang tot de gebruikershandleiding van het apparaat naar de bovenstaande URL.
Para acceder a manual do usuario do dispositivo, acesse a URL listada acima.
Para acceder al Manual del usuario del dispositivo, vaya a la URL mencionada anteriormente.
Для доступа к руководству пользователя устройства перейдите к URL-адресу, указанному выше.

18

FCC compliance statement

1. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

EU Declaration of Conformity

Hereby, Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. declares that the radio equipment type SAWF-079 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://sonoff.tech/compliance/

For CE frequency

EU Operating Frequency Range	EU Output Power:
Wi-Fi: 802.11 b/g/n(20 2412-2472 MHz	Wi-Fi 2.4G:20dBm
Wi-Fi 2.4G: 2412-2462 MHz	BLE:20dBm
BLE: 2402-2480 MHz	

WEEE Disposal and Recycling Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEE) as in directive 2012/19/EU, which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, approved by the government or local authorities. Correct disposal and recycling of WEE will help prevent potential consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Warning

Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between between the antenna and your body.
Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.

19

Scatola	Manuale	Vaso	Borsa
PAP 21	PAP 22	EVA 1	CPE 1
Carta	Carta	Plastica	Plastica

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Verifica le disposizioni del tuo Comune
Separa le componenti e conferisciale in modi corretti.

20

* Wenn das Pairing fehlschlägt, gehen Sie wie folgt vor: 1) Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und schließen Sie es wieder an, während Sie auch die AFP neu starten. 2) Halten Sie die Pairing-Taste auf Ihrem Gerät 5 Sekunden lang gedrückt, bis das „Wi-Fi-Symbol" „zwei kurze und ein langes Blinken" anzeigt, und initiieren Sie dann erneut das Pairing.
* Si l'appariage échoue, veuillez suivre les étapes suivantes : 1) Débranchez l'appareil et puis rebranchez-le, tout en redémarrant l'AFP. 2) Appuyez sur le bouton d'appariage de l'appareil et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'icône Wi-Fi « clignote selon le schéma de « deux clignotements courts et un clignotement long », puis procédez à un nouveau appariage.
* Se il impossibile avviare l'accoppiamento, procedere come segue: 1) Scollegare e riaccendere il dispositivo e contemporaneamente riavviare l'AFP. 2) Tenere premuto il pulsante di accoppiamento sul dispositivo per 5 secondi finché l'icona Wi-Fi non inizia "due lampeggi brevi e un lungo", quindi riavviare l'accoppiamento.
* W przypadku niepowodzenia parowania należy: 1) Odłączyć zasilanie urządzenia i ponownie je włączyć, a następnie uruchomić ponownie AFP. 2) Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania przez 5 sekund do momentu, gdy ikona „Wi-Fi" zacznie migać w sekwencji „dwa krótkie i jeden długi sygnał", a następnie ponownie wykonaj parowanie.
* Om parningen misslyckas, följ följande steg: 1) Koppla bort enheten från strömförsörjningen och anslut den sen, samtidigt som du startar om AFP. 2) Tryck och håll ihop parningsknappen på enheten i 5 sekunder tills "Wi-Fi-ikonen" blinkar i ett mönster av "två korta blinkar och en lång blink", för att sedan att para igen.

21 22

⚠ AVERTISSEMENT
1. Ce produit n'est pas un jouet et n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Il est réservé à l'usage des adultes.
2. L'appareil convient uniquement aux climats modérés.
3. Ne pas exposer l'appareil à des sources de chaleur telles que des radiateurs de l'appareil avec des endroits très sale des poussieux, des nuages, des rideaux, etc.
4. Les sources de flammes nues, telles que les bougies, ne doivent pas être placées sur l'appareil.

⚠ WARNING
1. This product is not a toy and not intended for use by children. For adult use only.
2. The appliance is suitable for moderate climates only.
3. The ventilation must not be impaired by covering the appliance with items such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
4. Naked flame sources, such as candles, must not be placed on the appliance.

⚠ WARNUNG
1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und nicht für den Gebrauch durch Kinder bestimmt. Nur für Erwachsene geeignet.
2. Das Gerät ist nur für gemäßigte klimatischen geeignet.
3. Die Lüftung darf nicht durch das Abdecken des Geräts mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. beeinträchtigt werden.
4. Offene Flammen, wie z. B. Kerzen, dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.

⚠ AVVERTENZA
1. Questo prodotto non è un giocattolo e non è destinato all'uso da parte di bambini. È destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti.
2. L'apparecchio è adatto solo a climi moderati.
3. La ventilazione non deve essere compromessa coprendo l'apparecchio con oggetti quali giornali, tovaglie, tende, ecc.
4. Non collocare fiamme libere, come candele, sopra l'apparecchio.

⚠ ADVERTENCIA
1. Este producto no es un juguete y no está destinado a ser utilizado por niños. Solo para uso de adultos.
2. El aparato es adecuado solo para climas moderados.
3. No se debe impedir la ventilación cubriendo el aparato con artículos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
4. No coloque llamas de llama desnuda, como velas, sobre el aparato.

⚠ AVISO
1. Este produto não é um brinquedo e não é destinado a ser utilizado por crianças. Apenas para adultos.
2. O aparelho é adequado apenas para climas moderados.
3. Não deve haver qualquer ventilação comprometida ao cobrir o aparelho com artigos como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
4. Não coloque chamas de chama desnuda, como velas, sobre o aparelho.

PL

⚠ OSTRZEŻENIE
1. Ten produkt nie jest zabawką i nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Tylko do użytku dla dorosłych.
2. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w klimacie umiarkowanym.
3. Wentylacja nie może być zakłócona przez przykrycie urządzenia przedmiotami takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.
4. Na urządzeniu nie wolno umieszczać źródeł otwartego ognia, takich jak świece.

23 24

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego SAWF-079 jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://sonoff.tech/compliance/
Adres producenta: 3F & 9F, 1B&2 & No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China
Częstotliwość pracy:
Wi-Fi: 802.11 b/g/n(20 2412-2472 MHz, 802.11 n40: 2422-2462 MHz
BLE: 2402-2480 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej:
Wi-Fi 2.4G:20dBm, BLE:20dBm

Konserwacja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie, przez wyszczególnienie punktu narażone na kurz i zabrudzenia, co może powodować ryzyko. W przypadku braku informacji o konieczności akcjach konserwacyjnych, czyszczących lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie minimum raz na rok, przeprowadzać kontrolę stanu produktu oraz jego ogólnego stanu technicznego produktu. W przypadku wykryciu niewidocznej jakiejkolwiek odmienności należy jaknie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu nieprawidłowego może powodować obniżenie wydajności produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie wynikające z zaniedbania.

25

Produkt spełnia wymagania dyrektyw Unie. Nowego Ładu dotyczących produktu. Nie zawiera substancji niebezpiecznych zwiększających zagrożenie życia i zdrowia pracowników, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, obciążających zagrożenia, które powstają przy zużyciu wyeksploatowanego.

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektryczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz ewentualnym szkodliwym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i dobrego samopoczucia. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Środowisko dotyczące oceniania odpadu. Szczegółowe informacje na temat miejsca usunięcia w punkcie recyklingu, zasadach wyzyskiwania lub odbioru, w którym produkt został zakupiony.

Środki ostrożności

——Przed włączeniem sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
——Zwróć uwagę na to, że podstawą urządzenia jest nadstrona. Nie należy, aby ciecze lub inne czynniki mogły uszkodzić urządzenie od środka zalania.
——Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
——Trzymaj urządzenie w suchym i wentylowanym miejscu, z dala od materiałów łatwopalnych i innych obiektów.
——Nie próbuj samodzielnie naprawiać lub modyfikować.
——Nigdy nie używaj środków, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i akceptacji producenta.
——Urządzenie nie jest zabawką, dlatego, które są trudne do ugaszenia, wypożyczać się w placówkę gaśniczą.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dostępne są na stronie internetowej: sonoff.tech

MADE IN CHINA

00.00.07.0449

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
3F & 9F, 1B&2 & No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China
ZIP code: 518000 Service email: support@eWeLink
Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA

00.00.07.0449