SONOFF

Basic Gen5

Quick Guide V1.0
Instrukcja Obsługi



Matter Over WiFi Smart Switch

BASIC-1GS

ZH · JA · EN · DE · FR · IT · PL · SE · NL · ES · PT · RU

1

1 断电
電源オフ
Power off
Ausschalten
Eteindre
Spegnimento
Zasilanie wyłączone
Avstängd
Uitschakelen
Apagado
Desligar
Выключить

⚠ 警告
① 设备安装、故障修理或维护等步骤作业操作，切勿在设备通电时进行接线操作或触碰到接线端子，以免发生触电危险！
② 仅限单极使用 (100-240V~)，连接到多极电源可能会导致设备损坏。

⚠ 警告
① 作業の設置やメンテナンスは、専門の電気工事士に依頼してください。感電の危険を避けるため、デバイスの電源が入っている間は、いかなる接続も絶対にしたり端子ユニットに触れたりしないでください！
② 単相電源 (100-240V~) のみで使用してください。多相電源に接続する場合、故障の原因となります。

⚠ WARNING
① Please install and maintain the device by a professional electrician. To avoid electric shock hazard, do not operate any connection or contact the terminal connector while the device is powered on!
② For single-phase use only (100-240V~). Connecting to multiple phases may result in damage to the device.

⚠ ACHTUNG
① Lassen Sie die Installation und Wartung des Gerätes von einem professionellen Elektriker durchführen. Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, dürfen Sie nach dem Anschließen an das Stromnetz keinen Anschluss betätigen und den Anschlussstecker nicht berühren!
② Nur für einphasigen Betrieb (100-240 V~) geeignet. Mehrphasenanschluss kann das Gerät beschädigen.

2

⚠ AVERTISSEMENT
① Veuillez faire installer et entretenir l'appareil par un électricien professionnel. Pour éviter tout risque d'électrocution, n'actionnez aucune connexion et n'entrez pas en contact avec le connecteur de la borne après l'avoir branchée !
② Pour une utilisation monophase (100 à 240V~) uniquement. La connexion à une alimentation multiphase peut endommager l'appareil.

⚠ ATTENZIONE
① Rivolgersi a un elettricista professionista per l'installazione e la manutenzione del dispositivo. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non alimentare alcuna connessione o il connettore del terminale dopo il collegamento!
② Esclusivamente per uso con monofase (100-240V~). La connessione all'alimentazione con multifase potrebbe danneggiare il dispositivo.

⚠ ОСТРЕЗЕНИЕ
① Устройство рекомендуется устанавливать и обслуживать профессиональному электрику. Во избежание поражения электрическим током не работайте с какими-либо соединениями и не прикасайтесь к клеммному соединителю после подключения!
② Только для однофазного использования (100-240 В~). Подключение к нескольким фазам может привести к повреждению устройства.

3

接线
配線手順
Wiring instruction
Verkabelungsanleitung
Instructions de câblage
Istruzioni per il cablaggio
Instrukcja okablowania
Instruktion för kabeldragning
Bedradingsinstructies
Instrucciones de cableado
Instruções de instalação
Инструкции по проводке



① 接线线材：T40, 铜芯 16AWG 至 14AWG SOL/STR 铜导体。
② 确保线路接入无误后，再保存上盖。(设备上盖未装配好前，切勿通电，以免发生触电危险！)

① 配線：T40, 16AWG から14AWG SOL/STRまでの銅導体に限られます。
② 配線が正しく接続されたことを確認してから、トップのカバーを取り付けてください。(トップのカバーがきちんと取り付けられる前に、電源に接続しないでください。感電の原因になる可能性があります。)

Use uma peça metálica de alavanca para pressionar no entalhe (Fig. ③), depois faça alavanca para cima (Fig. ③) e, finalmente, separe a tampa superior da parte inferior (Fig. ③).
С помощью металлической шайбы надавите на выемку (рис. ③), затем поднимите (рис. ③) и, наконец, отделите верхнюю крышку от нижнего корпуса (рис. ③).

4

上电
電源投入
Power on
Einschalten
Allumer
Accensione
Zasilanie włączone
Slå på
Stroom op
Encender
Ligar
Включить

Button

5

安装设备
取付けず
Installation
Installation
Installation
Installation
Instalacja
Installation
Installation
Installatie
Instalación
Instalação
Установка

M3 Screw

6

① Wiring: T40, copper conductors only, limited to 16AWG to 14AWG SOL/STR.
② Ensure the wiring is correctly connected before installing the top cover. (Do not power on the device before the top cover is properly installed to avoid the risk of electric shock!)

① Anschlusskabel: T40, ausschließlich 16AWG bis 14AWG SOL/STR Kupferleiter.
② Vor der Montage der Oberabdeckung ist sicherzustellen, dass die Verkabelung korrekt angeschlossen ist. (Das Gerät darf nicht ohne ordnungsgemäß verdeckten, bevor die Oberabdeckung montiert ist, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden !)

① Câblage : T40, conducteurs en cuivre uniquement, limités à 16 AWG à 14 AWG SOL/STR.
② Assurez-vous que les câbles sont correctement connectés avant d'installer le couvercle supérieur. (Ne mettez pas l'appareil sous tension avant que le couvercle supérieur ne soit correctement installé afin d'éviter tout risque d'électrocution !)

① Cablaggio: T40, solo conduttori in rame, limitati a 16AWG a 14AWG SOL/STR.
② Assicurarsi che il cablaggio sia collegato correttamente prima di installare il coperchio superiore. (Non accendere il dispositivo prima di aver installato correttamente il coperchio superiore per evitare il rischio di scosse elettriche.)

① Przewody przyłączeniowe: Typ T40, wyłącznie dla przewodników miedzianych SOL/STR 16AWG–14AWG.
② Przed zamocowaniem pokrywy górnej upewnij się o poprawności podłączenia przewodów. (UWAGA! Nie włączać zasilania przed zamknięciem pokrywy górnej urządzenia – grozi porażeniem prądem!)

① Ledning: T40, endast kopparledare, begränsad till 16AWG till 14AWG SOL/STR.
② Se till att ledningen är korrekt ansluten innan du installerar det övre locket. (Strömmen inte på enheten innan det övre locket är korrekt installerat för att undvika risken för elektrisk stöt!)

① Bedradingskabels: T40, alleen koperen SOL/STR-geleiders van 16 AWG tot 14 AWG.
② Zorg ervoor dat de bedrading correct wordt aangesloten en installeer vervolgens de bovenkiep. (Schakel de bovenkiep van het apparaat niet in voordat het is gemonteerd om het risico op elektrische schokken te voorkomen!)

① Cableado: T40, solo conductores de cobre, limitado a SOL/STR de calibre 16AWG a 14AWG.
② Asegúrese de que el cableado está correctamente conectado antes de instalar la cubierta superior. (No encienda el dispositivo antes de instalar correctamente la cubierta superior para evitar riesgo de descarga eléctrica!)

① Fiação: T40, apenas condutores de cobre, limitado a SOL/STR de 16AWG a 14AWG.
② Certifique-se de que a fiação está corretamente conectada antes de instalar a tampa superior. (Não ligue o dispositivo antes de instalar adequadamente a tampa superior para evitar risco de choque elétrico!)

① Провода: T40, только медные провода, не более 16AWG - 14AWG SOL/STR.
② Перед установкой верхней крышки убедитесь, что проводка подключена правильно. (Во избежание риска поражения электрическим током не включайте устройство до установки верхней крышки.)

7

通电后，设备首次使用，默认进入配对模式，信号指示灯呈“两短一长闪烁”。
電源を入れると、初回使用時には配ペアリングモードになります。LEDインジケーターは、2回の短い点滅と1回の長い点滅のサイクルで変化します。
After powering on, the device will enter the Pairing Mode during the first use. The LED indicator changes in a cycle of two short and one long flash and release.
Nach dem Einschalten wechselt das Gerät bei der ersten Inbetriebnahme in den Paarungsmodus. Die LED-Anzeige zu einem Intervall von zweimaligem kurzen Blinken und einem langen Blinken wechselt und pausiert.
L'appareil quitte le mode d'appairage s'il n'est pas jumelé après 10 minutes. Pour y revenir, appuyer longuement sur bouton 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur à DEL du clignote en cycle de deux éclats courts et un éclat long puis relâcher.
Il dispositivo uscirà dalla modalità di associazione se non abbinato entro 10 minuti. Se avete necessità di effettuare nuovamente l'accesso, premere a lungo pulsante 5 sec fino a quando la spia LED del lampeggio ciclicamente due volte velocemente ed una volta allungo, quindi rilasciare.
Urządzenie wyjdzie z trybu parowania przez , jeśli nie zostanie sparowane w ciągu 10 minut. Aby ponownie wejść w tryb, należy nacisnąć i przytrzymać przez 5 s przycisk aż do momentu, gdy wskaźnik LED sieci zmienia się w cykl: dwóch krótkich i jednego długiego błysku, a następnie zwolnij przycisk.
Enheten kommer att lämna parningsläge om den inte är synkroniserad inom 10 minuter. Om du vill gå in i det läge igen, tryck och håll knappen i 5 sekunder tills LED-indikatorn för anslutning ändrar sig i en cykel med två korta och en lång blinkning följd av att den slocknar.
Het apparaat verlaat de koppelingsmodus als deze niet binnen 10 minuten is gekoppeld. Als u deze modus opnieuw wilt inschakelen, drukt u 5 seconden lang op een knop totdat de LED-indicator verandert in een cyclus van twee korte flitsen en één lange flits, en laat vervolgens los.
El dispositivo saldrá del modo de emparejamiento por si no se ha emparejado al cabo de 10 minutos. Si necesita volver a ese modo, mantenga presionado Botón 5 segundos hasta que el LED indicador de cambie a un ciclo de dos parpadeos cortos y uno largo. A continuación, suelte el botón.
O aparelho irá sair do modo de emparelhamento se a conexão com o Wi-Fi não for feita em até 10 minutos. Se você quiser entrar nesse modo, por favor pressione botão 5 s até que o indicador LED do mude para um círculo de dois flashes curtos e um longo em seguida solte.
Apri un' app compatibile con Matter per scansionare il codice QR di Matter sulla Guida Rapida o sul dispositivo e aggiungere il dispositivo.
Otwórz aplikację kompatybilną z Matter, aby zeskanować kod QR Matter na Skróconej instrukcji obsługi lub samym urządzeniu, aby dodać urządzenie.

8

9

10

Matter用户指南
Matterユーザーガイド
Matter User Guide
Matter Benutzerhandbuch
Guide de l'utilisateur Matter
Guida all'uso di Matter
Podręcznik użytkownika Matter
Matter Användarhandbok
Matter Gebruikershandleiding
Matter Guía del usuario
Guia do Utilizador do Matter
Руководство пользователя Matter

Add to Apple via Matter · Add to Google via Matter · Add to Alexa via Matter · Add to SmartThings via Matter

打开兼容Matter的App，扫描快速指南或设备机身的Matter二维码以添加设备。
Matter-compatible アプリをクリックしてから、クイックガイドのMatterQRコードをスキャンし、或いはデバイス 自体をスキャンしてデバイスを追加します。
Open a Matter-compatible App to scan the Matter QR code on the Quick Guide or the device itself to add the device.
Öffnen Sie eine Matter-kompatible App, um den Matter QR-Code auf der Kurzanleitung oder dem Gerät selbst zu scannen und das Gerät hinzuzufügen.
Ouvrez l'application compatible avec Matter pour scanner le code QR Matter dans le guide rapide ou sur l'appareil lui-même afin d'ajouter l'appareil.
Apri un' app compatibile con Matter per scansionare il codice QR di Matter sulla Guida Rapida o sul dispositivo e aggiungere il dispositivo.
Otwórz aplikację kompatybilną z Matter, aby zeskanować kod QR Matter na Skróconej instrukcji obsługi lub samym urządzeniu, aby dodać urządzenie.

11

Öppna en Matter-kompatibel app för att skanna Matter QR-koden på snabbguiden eller på själva enheten för att lägga till enheten.
Open een Matter-compatibele App om de Matter QR code op de Quick Guide of het apparaat zelf te scannen om het apparaat toe te voegen.
Abra la aplicación compatible con Matter para escanear el código QR de Matter en la Guía rápida o en el mismo dispositivo para añadir el dispositivo.
Abra um Aplicativo compatível com Matter para ler o código QR do Matter no Guia Rápido, ou no próprio dispositivo, para adicioná-lo.
Откройте совместимое с Matter приложение, чтобы отсканировать QR-код Matter в кратком руководстве или на самом устройстве для добавления устройства.

Scan QR Code to Add Device

易映射用户指南
eWeLinkユーザーガイド
eWeLink User Guide
eWeLink Benutzerhandbuch
Guide de l'utilisateur eWeLink
Guida all'uso di eWeLink
Podręcznik użytkownika eWeLink
eWeLink Användarhandbok
eWeLink Gebruikershandleiding
eWeLink Guía del usuario
Guia do Utilizador do eWeLink
Руководство пользователяeWeLink

12

❶
下载易映App
eWeLink Appアプリをダウンロードしてください
Download the eWeLink App
eWeLink App herunterladen
Télécharger la eWeLink application
Scarica la eWeLink App
Pobierz eWeLink App
Ladda ner eWeLink App
Download de eWeLink App
Descargar la eWeLink aplicación
Baixe o eWeLink App
Скачать eWeLink приложение

Scan for eWeLink App
Download on the App Store · GET IT ON Google Play

❷
添加设备
デバイスの追加
Add Device
Gerät hinzufügen
Ajouter un appareil
Aggiungi Dispositivo
Dodaj urządzenie
Lägg till enhet
Apparaat toevoegen
Añadir dispositivo
Adicionar dispositivo
Добавить устройство

13

打开eWeLink App扫描快速指南或设备上的二维码，再根据App提示进行操作。
eWeLink Appを実行して、快速ガイド、またはデバイスのQRコードをスキャンして、Appの提示によって操作してください。
Open the eWeLink App and scan the QR code on the quick guide or the device, and follow the App instructions.
Starten Sie die eWeLink App und scannen Sie den QR-Code (entweder in der Schnellstart-Anleitung oder direkt am Gerät), und folgen Sie dann den Anweisungen in der App.
Ouvrez l'App eWeLink et scannez le code QR figurant sur le Guide rapide ou sur l'appareil, puis suivez les instructions de l'App.
Apri l'App eWeLink e inquadrare il codice QR sulla guida rapida o sul dispositivo, quindi seguire le istruzioni dell'App.
Uruchom App eWeLink, zeskanuj kod QR z przewodnika szybkiego startu lub urządzenia, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w App.
Öppna eWeLink-appen och skanna snabbguiden eller QR-koden på enheten och följ App instruktioner.
Open de eWeLink App om de snelgids of de QR-code op uw apparaat te scannen, en volg de aanwijzingen van de App om door te gaan.
Abra la App eWeLink, escanee el código QR en la guía rápida o en el dispositivo, y siga las instrucciones que aparezcan en la App.
Abra o App eWeLink, escaneie o código QR no guia rápido ou no dispositivo e siga as instruções exibidas no App.
Откройте eWeLink App, отсканируйте QR-код на краткое руководство или устройстве и следуйте инструкциям App.

14

❶
如扫码无法显示页面，请在eWeLink App首页点击右上角“+”，选择“添加设备”进行操作。
コードをスキャンしてもページが表示されない場合は、eWeLinkアプリのホームページの右上隅にある「+」ボタンをクリックしてから、「デバイスを追加」を選択して続行します。
If the page doesn't display after scanning the code, please click the "+" button in the top right corner of the eWeLink App homepage and select 'Add Device' to proceed.
Wenn die Seite nach dem Scannen des Codes nicht angezeigt wird, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „+" in der oberen rechten Ecke der eWeLink App Startseite und wählen Sie „Gerät hinzufügen", um fortzufahren.
Si la page ne s'affiche pas après avoir scanné le code, cliquez sur le bouton « + » dans le coin supérieur droit de la page d'accueil de l'eWeLink App et sélectionnez « Ajouter un appareil » pour continuer.
Se la pagina non viene visualizzata dopo la scansione del codice, fare clic sul pulsante "+" nell'angolo in alto a destra della homepage dell'eWeLink App e selezionare "Aggiungi dispositivo" per procedere.
Jeśli strona nie wyświetli się po zeskanowaniu kodu, kliknij przycisk „+" w prawym górnym rogu strony głównej eWeLink App i wybierz „Dodaj urządzenie", aby kontynuować.
Om sidan inte visas efter att du har skannat koden, klicka på "+" knappen i det övre högra hörnet på eWeLink App hemsidan och välj "Lägg till enhet" för att fortsätta.
Als de pagina niet wordt weergegeven na het scannen van de code, klik dan op de knop '+' in de rechterbovenhoek van de homepage van de eWeLink App en selecteer 'Apparaat toevoegen' om verder te gaan.
Si la página no aparece después de escanear el código, haz clic en el botón «+» de la esquina superior derecha de la página de inicio de la eWeLink App y selecciona «Añadir dispositivo» para continuar.
Se a página não for apresentada após a leitura do código, clique no botão "+" no canto superior direito da página inicial da eWeLink App e selecione "Adicionar dispositivo" para continuar.
Если после сканирования кода страница не отображается, нажмите кнопку"+" в правом верхнем углу главной страницы eWeLink App и выберите«Добавить устройство», чтобы продолжить.

15

User Manual
https://sonoff.tech/usermanuals
输入上方网址查看设备说明书。
上記のURLを入力し、デバイスのマニュアルをチェックする。
Enter the website provided above to view the User Manual for the device.
Um auf das Benutzerhandbuch des Geräts zuzugreifen, rufen Sie die oben aufgeführte URL auf.
Pour accéder au manuel d'utilisation de l'appareil, accédez à l'URL indiquée ci-dessus.
Per accedere al Manuale dell'utente del dispositivo, vai all'URL sopra elencato.
Aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi urządzenia, przejdź do podanego powyżej adresu URL.
För åtkomst till enhetens användarmanual, gå till URL:en ovan.
Ga voor toegang tot de gebruikershandleiding van het apparaat naar de bovenstaande URL.
Para acceder al Manual del usuario del dispositivo, vaya a la URL mencionada anteriormente.
Para aceder a o manual do utilizador do dispositivo, aceda a URL listada acima.
Для доступа к руководству пользователя устройства перейдите по URL-адресу, указанному выше.

Scatola	Manuale
PAP 21	PAP 22
Carta	Carta
RACCOLTA DIFFERENZIATA	

Verifica le disposizioni dell'ed tuo Comune.
Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.

Rating: 100-240V~ 50/60Hz 10A Max Resistive load
Dimension: 80.5x41.5x23.6mm

16

FCC compliance statement

1. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC ID: 2APN5-BASIC1GS

17

EU Declaration of Conformity

Hereby, Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. declares that the radio equipment type BASIC-1GS is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://sonoff.tech/compliance/

For CE frequency

EU Operating Frequency Range
WiFi: 802.11 b/g/n20 2412~2472 MHz
BLE: 2402~2480 MHz

EU Output Power
WiFi: 2.4G:20dBm
BLE:20dBm

WEEE Disposal and Recycling Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in Directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Warning

Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between the antenna and the body of the user.
Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.

To ensure the safety of your electrical installation, it's essential either a Miniature Circuit Breaker (MCB) or a Residual Current operated Circuit-breaker with Integral Overcurrent protection (RCBO) with an electrical rating of 10A has been installed before the BASIC-1GS .

18

10分钟内没有进行配网，会自动退出配网模式。如需再次进入，长按设备按钮5秒直到信号指示灯呈两短一长闪烁即可。
電源を入れると、初回使用時には配ペアリングモードになります。LEDインジケーターは、2回の短い点滅と1回の長い点滅のサイクルで変化します。
The device will exit the Pairing Mode if not paired within 10mins. If you want to enter this mode, please long press button for about 5s until the LED indicator changes in a cycle of two short and one long flash and release.
Das Gerät beendet den Pairingmodus, wenn innerhalb von 10 Minuten keine Kopplung erfolgt. Wenn der Pairingmodus erneut aufgerufen werden soll, drücken Sie bitte eine Taste 5 Sekunden, bis die LED-Anzeige zu einem Intervall von zweimaligem kurzen Blinken und einem langen Blinken wechselt und loslassen. Dann die Taste lös.
L'appareil quitte le mode d'appairage s'il n'est pas jumelé après 10 minutes. Pour y revenir, appuyer longuement sur bouton 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur à DEL du clignote en cycle de deux éclats courts et un éclat long puis relâcher.
Il dispositivo uscirà dalla modalità di associazione se non abbinato entro 10 minuti. Se avete necessità di effettuare nuovamente l'accesso, premere a lungo pulsante 5 sec fino a quando la spia LED del lampeggio ciclicamente due volte velocemente ed una volta allungo, quindi rilasciare.
Urządzenie wyjdzie z trybu parowania przez , jeśli nie zostanie sparowane w ciągu 10 minut. Aby ponownie wejść w tryb, należy nacisnąć i przytrzymać przez 5 s przycisk aż do momentu, gdy wskaźnik LED sieci zmienia się w cykl: dwóch krótkich i jednego długiego błysku, a następnie zwolnij przycisk.
Enheten kommer att lämna parningsläge om den inte är synkroniserad inom 10 minuter. Om du vill gå in i det läget igen, tryck och håll knappen i 5 sekunder tills LED-indikatorn för anslutning ändrar sig i en cykel med två korta och en lång blinkning följd av att den slocknar.
Het apparaat verlaat de koppelingsmodus als deze niet binnen 10 minuten is gekoppeld. Als u deze modus opnieuw wilt inschakelen, drukt u 5 seconden lang op een Knop totdat de LED-indicator verandert in een cyclus van twee korte flitsen en één lange flits, en laat vervolgens los.
El dispositivo saldrá del modo de emparejamiento por si no se ha emparejado al cabo de 10 minutos. Si necesita volver a ese modo, mantenga presionado Botón 5 segundos hasta que el LED indicador de cambie a un ciclo de dos parpadeos cortos y uno largo. A continuación, suelte el botón.
O aparelho irá sair do modo de emparelhamento se a conexão com o Wi-Fi não for feita em até 10 minutos. Se você quiere entrar nesse modo, por favor pressione botão 5 s até que o indicador LED do mude para um círculo de dois flashes curtos e um longo em seguida solte.
Urządzenie wyjdzie z trybu parowania, gdy jest włączone.
—Nagły nie używaj zasilacza, starzi kadowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
—Urządzenie może być wyposażone w ogniwa, które są trudne dosuguzenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dostępne są na stronie internetowej: sonoff.tech

19

PL

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego
BASIC-1GS jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
https://sonoff.tech/compliance/
Adres producenta: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China
Częstotliwość radiowa: BLE: 2402~2480 MHz
WiFi: 802.11 b/g/n20 2412~2472 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej:
WiFi 2.4G:20dBm, BLE:20dBm

Konserwacja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o konieczności skjących konserwacyjnych, cyklicznych lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennościmoż stosu Ograniczyć produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennościmoż stosu Ograniczyć produktu od fizycznie nowego produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektryczny oznakowany symbolem z dyrektywą Unii Europejskiej nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej, dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

20

Środki ostrożności

—Przed włączeniem sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
—Podczas użytkowania nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
—Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
—Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
—Trzymaj urządzenie w suchym i wentylowanym miejscu, z dala od materiałów łatwopalnych i innych obiektów.
—Nigdy nie zakrywaj urządzenia, gdy jest włączone.
—Nigdy nie używaj zasilacza, starzi kadowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
—Urządzenie może być wyposażone w ogniwa, które są trudne dosuguzenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

SONOFF
Manufacturer: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
Address: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China
ZIP code: 518000
Website: sonoff.tech
Service email: support@itead.cc
MADE IN CHINA

AI Acid

00.00.07.434